Istruzioni per pressa pneum. T12

Regolazione base della protezione dita

Situazione iniziale:

- Macchina collegata all'aria compressa
- Utensili di applicazione rimossi

Procedura:

- Togliere pressione alla macchina (cursore nero in alto)
- Allentare il dado ad alette nero sul retro della macchina
- Appoggiare un oggetto spesso 5 mm* o una chiave a brugola sull'anello inferiore
- Abbassare la protezione dita finché il vetro poggia sull'oggetto e mantenerla in questa posizione

- Serrare il dado ad alette nero in questa posizione.
- Rimuovere l'oggetto
- Mettere in pressione la macchina (cursore nero in basso)

Controllo senza utensili:

- Azionare il pedale
- Il vetro della protezione dita scende sull'anello
- L'asta di pressione scende
- Rilasciare il pedale

- Rimettere lo stesso oggetto sull'anello
- Azionare il pedale
- Il vetro della protezione dita scende sull'anello
- L'asta di pressione non scatta.

La regolazione base della protezione dita è così corretta.

* **Nota:**
Con questa regolazione base si può normalmente lavorare. Se però l'altezza degli utensili o lo spessore dei materiali (ad es. occhielli o tessuti) si scosta molto dal «normale», l'asta di pressione potrebbe non scattare. In tal caso la distanza tra anello e vetro va regolata a più di 5mm. (L'oggetto da inserire deve essere più spesso dei 5mm sopra descritti.)

Video: