BRERO
Bottoni a pressione | Metallo | Macchine

Consiglio: posizionare bene la rondella

Esempio occhiello 5 mm: la rondella va sul punzone superiore. Fare attenzione al lato rivolto verso il tessuto.



RONDELLA IN SEZIONE



OCCHIELLO IN SEZIONE

